

**Инструкция по изготовлению гибкой подводки KOFULSO с накидными гайками на месте монтажа.**



**Комплектующие для изготовления гибкой подводки:** труба нержавеющей в бухте, труборез, ручной вальцеватель, никелированные латунные гайки, резиновые прокладки.



**С помощью трубореза отрезаем кусок трубы необходимой длины.**



**Вставляем кусок трубы в вальцеватель с выступом на два кольца.**



**Закрываем вальцеватель и вальцуем:**  
три-пять ударов молотком (для более  
длительного срока эксплуатации  
вальцевателя рекомендуется  
использовать резиновую киянку)

Далее накидываются две гайки и  
подводка аналогичным образом  
вальцуется с другой стороны.



**Готовая нержавеющая гибкая  
подводка комплектуется  
нипелеобразными резиновыми  
прокладками.**