Рекомендации по монтажу сантехники TM SANITA LUXE

Подготовка к установке унитаз - компакта:

I .Подготовьте площадку под установку. Она должна быть ровной и твердой (плитка, бетон и т.п.)
2.Подготовьте место соединения унитаза и канализации. Канализационная труба должна быть чистой, не иметь трещин и следов деформации. При подключении к чугунной канализации, в горловину входа установите резиновый переход 110x124 (место соединения обработать силиконовым герметиком).
3.Водоподводящую трубу желательно оснастить запорным краном и фильтром очистки.
4.Приготовьте гибкий шланг для подключения к водоподводящей трубе нужной длины (гайка\гайка, или гайка\штуцер) и подходящий (по месту) отвод для соединения унитаза канализации (манжета гофрированная, короткая прямая манжета, короткая эксцентричная и т.п.).

Порядок сборки и подключения:

1.Наденьте отвод на выпускную трубу унитаза (при затруднении, используйте мыльный раствор).
2.Установите унитаз на место, соединив отвод с трубой канализации.
3.Наметьте места сверления под дюбеля крепёжного набора.
4.Смонтируйте арматуру в бачке (согласно приложенной инструкции).
5.Соедините бачок и унитаз (прокладка располагается широкими полосками вниз).
6.Присоедините гибкий водоподводящий шланг гайкой к арматуре (нижняя подводка).
7.Установите унитаз на ранее отмеченное место, соединив отвод с канализацией.
8.Крепежным набором закрепите компакт.
9.Соедините свободный конец водоподводящего шланга с трубой (гайкой) или с краном (штуцер).
10.Откройте воду. Проверьте герметичность соединений и работу арматуры
11.Установите сиденье с крышкой на унитаз.
12.Замазать щель под основанием унитаза плиточным клеем или силиконовым герметиком.

Порядок монтажа и подключения раковины и пьедестала:

1.К приготовленной для монтажа стене, приложите раковину (установив ее на пьедестал).
2.Обведите на стене внутренний контур крепежных отверстий раковины.
3.По центру обведенного контура просверлите дырки,вставьте дюбеля, ввинтите крепеж на 50% длины.
4.Установите на раковину сифон и смеситель. Присоедините к смесителю шланги подводки воды.
5.Установите раковину на крепеж, подставьте пьедестал, закрепите раковину к стене гайками.
6.Соедините шланги подводки с водоподводящими трубами, а сифон с канализационной трубой.
7.Откройте воду. Проверьте герметичность соединений и работу смесителя.

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Неустойчивость компакта	Неровная площадка под установку	Ослабить крепёжные болты подложить под основание унитаза деревянные или пластмассовые шпильки. Затянуть болты. Замазать щель под основанием унитаза плиточным клеем. Вынуть шпильки
Сиденье не фиксируется	Унитаз наклонен вперёд	Выровнить унитаз по уровню
Течь в соединении унитаза и канализации	Неверно выбрана модель отвода. Отвод повреждён	Произвести ревизию соединения. Используйте отвод другой модели
Течь в соединении бачка и унитаза	Неправильно установлена прокладка. Слабо или неравномерно закручены гайки крепежа	Произвести ревизию соединения. При необходимости использовать силиконовый герметик